

**【重要】タッチモニター同士の複製表示(ミラーリング)は当社としてサポートしていません。**

**Notice: EIZO does not support duplicated display (cloning) in combination with touch monitors.**

		Secondary Monitorセカンダリモニター															
		L761T-C, L560T-C, L363T-C, L353T-C (USB)	L760T-C, L561T-C, L362T-C, L352T-C, L301CT-C (RS-232C)	FDF2121WT-A, FDF2121WT, FDS1921T (USB)	T1721, FDS1721T, FDX1521T (USB, RS-232C)	FDF2182WT (USB)	FDF2382WT, FDF2382WT-A, MS236WT, MS236WT-A, FDS1782T (USB)	T2381W, MS235WT, T1781 (USB)	FDU2603WT, FDS1904T, FDU2602WT (USB, RS-232C)	T1501, T1501-B, FDX1001T, FDX1001T, FDX1201T, FDU2101T (RS-232C)	T1502, T1502-B, FDX1501T (USB)	FDSV1201T (RS-232C, USB)	FDX1003T, FDX1203T, FDX1204T, FDX1501T-A, FDX1502T (RS-232C, USB)	FDX1502NT, FDS1702NT (LAN)	T2351W, T2351W-B, MS231WT, T1751 (USB)	Non-touch screen 非タッチモニター	
Primary Monitorプライマリモニター	Capacitive(3M)	L761T-C, L560T-C, L363T-C, L353T-C (USB)	Yes	※1	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	
		L760T-C, L561T-C, L362T-C, L352T-C, L301CT-C (RS-232C)	※1	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
	SAW(GT)	FDF2121WT-A, FDF2121WT, FDS1921T (USB)	No	No	※2	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	※3
		T1721, FDS1721T, FDX1521T (USB, RS-232C)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
	PCAP(MILDEX)	FDF2182WT (USB)	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes
	PCAP(DMC)	FDF2382WT, FDF2382WT-A, MS236WT, MS236WT-A, FDS1782T (USB)	No	No	No	No	No	※6	※4	※4	No	No	No	No	No	No	Yes
		T2381W, MS235WT, T1781 (USB)	No	No	No	No	No	※4	※4	No	No	No	No	No	No	No	※3
		FDU2603WT, FDS1904T, FDU2602WT (USB, RS-232C)	No	No	No	No	No	※4	No	※4	No	No	No	No	No	No	Yes
	Resistive(DMC)	T1501, T1501-B, FDX1001T, FDX1001T, FDX1201T, FDU2101T (RS-232C)	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes
		T1502, T1502-B, FDX1501T (USB)	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	※5	※5	No	No	Yes
		FDSV1201T (RS-232C, USB)	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	※5	Yes	Yes	No	No	Yes
		FDX1003T, FDX1203T, FDX1204T, FDX1501T-A, FDX1502T (RS-232C, USB)	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	※5	Yes	Yes	No	No	Yes
		FDX1502NT, FDS1702NT (LAN)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Yes	No	Yes
	Infrared(NW)	T2351W, T2351W-B, MS231WT, T1751 (USB)	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	※3
		Non-touch screen 非タッチモニター	Yes	Yes	※3	Yes	Yes	Yes	※3	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	※3	

※1 タッチドライバMT7:○、TouchWare:×

※2 Windows 11/10 使用時のみ○。OSの設定が必要です。

※3 Windows 11/10/8.1/7 のみ○。OSの設定が必要です。

※4 専用ドライバ(DMT-DD)のインストールが必要です。OS標準ドライバは対応していません。

※5 USB:×、RS-232C:○

※6 Windows 8.1/7 は専用ドライバ(DMT-DD)のインストールが必要です。

\*1 You need to install touch driver "MT7".

\*2 Windows 11/10 only and you need to carry out the setting of OS.

\*3 Windows 11, 10, 8.1, 7 only and you need to carry out the setting of OS.

\*4 You need to install touch driver "DMT-DD".

\*5 RS-232C only

\*6 You need to install touch driver "DMT-DD" on Windows 8.1,7.