



## User's Manual - Setup Guide

## Benutzerhandbuch - Installationsanleitung

## Manuel d'utilisation - Guide d'installation

## Руководство пользователя - Руководство по установке

## 用户手册 - 设定指南

## 使用者操作手冊 - 設定指南

# DuraVision® FDF2182WT

## Touch Panel Color LCD Monitor

### Important / Wichtig / Important / Важно! / 重要事項 / 重要事項

Please read PRECAUTIONS, this Setup Guide and the User's Manual carefully to familiarize yourself with safe and effective usage. Please retain this guide for future reference.



Lesen Sie die VORSICHTSMASSNAHMEN, diese Installationsanleitung und das Benutzerhandbuch aufmerksam durch, um sich mit der sicheren und effizienten Bedienung vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Veillez lire attentivement les PRECAUTIONS, ce Guide d'installation ainsi que le Manuel d'utilisation, afin de vous familiariser avec ce produit et de l'utiliser efficacement et en toute sécurité. Veuillez conserver ce guide pour référence ultérieure.


Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

请仔细阅读用户手册、本设定指南和预防措施，掌握如何安全、有效地使用本产品。请保留本指南，以便今后参考。

請仔細閱讀PRECAUTIONS (預防措施)、本設定指南和使用者操作手冊，熟悉如何安全、有效地使用本產品。請保留本指南以供日後參考用。




PP200  
(DisplayPort - DisplayPort)



UU200SS  
(USB-A - USB-B)

- Cleaning cloth
- Reinigungstuch
- Chion de nettoyage
- Протирачная ткань
- 清洁布
- 清潔布




HH200HS  
(HDMI - HDMI)



- Screw cover stickers
- Aufkleber der Schraubenabdeckung
- Stickers des cache-vis
- Наклейки на колпачковые гайки
- 螺釘護蓋貼片
- 螺絲蓋貼紙

# 1



- Do not use in a packaged state.
- Nicht in verpacktem Zustand benutzen.
- Ne pas utiliser le produit quand il est emballé.
- Не использовать в упакованном состоянии.
- 在包装状态下不要使用。
- 請勿在包裝狀態下使用。

# 2

## DisplayPort




DisplayPort



\*1



DisplayPort



## HDMI




HDMI



HDMI



HDMI



# 3



USB-A




\*2



USB-B




SS



## Note / Hinweis / Remarque / Примечание / 注 / 注


### \*1 PP200

How to remove  
So wird abmontiert  
Comment retirer le câble  
Извлечение  
拆卸方法  
如何拆除




- \*2 Connect the monitor as a touch panel monitor.  
Verbinden Sie den Monitor als einen Touch-Panel-Monitor.  
Connecter le moniteur en tant qu'écran tactile.  
Подключите монитор в качестве монитора с сенсорной панелью.  
连接显示器用作触摸屏显示器。  
連接顯示器作為觸控面板。



4




Factory Preset: On  
 Werkseinstellung: Ein  
 Réglage de fabrication: marche  
 Заводские настройки: On  
 恢复出厂设置: 开启  
 原廠預設: 開



5





6




Recommended Resolution  
 Empfohlene Auflösung  
 Résolution conseillée  
 Рекомендуемое разрешение  
 推荐分辨率  
 建議的解析度


7



8





9




10

- Setup of touch panel
- Einrichtung des Touch-Panels
- Configuration de l'écran tactile
- Настройка сенсорной панели
- 触摸屏的设置
- 觸控螢幕的設定



#### Note / Hinweis / Remarque / Примечание / 注 / 注

- You can temporarily disable touch panel operations.
- Die Touch-Panel-Bedienung kann vorübergehend deaktiviert werden.
- Vous pouvez désactiver temporairement les opérations de l'écran tactile.
- Операции сенсорной панели можно временно выключить.
- 可临时禁用触摸屏操作。
- 您可暫時停用觸控螢幕操作。



00N0N233A1

SUG-FDF2182WT-6