

تعليمات الاستخدام

RadiForce® RX850

شاشة LCD لصورة ملونة

هام

يرجى قراءة «تعليمات الاستخدام»، ودليل التركيب «مجلد منفصل»
بعناية كي تعتاد على الاستخدام الفعال والآمن.

- لضبط الشاشة والإعدادات، ارجع إلى دليل التركيب.
- أحدث «تعليمات استخدام» متوفرة للتنزيل من موقع الويب الخاص بنا:

<http://www.eizoglobal.com>



رموز السلامة

يستخدم هذا الدليل وهذا المنتج رموز السلامة الموضحة أدناه. حيث توضح هذه الرموز معلومات هامة للغاية. يُرجى قراءتها بعناية.

تنبيه	تحذير
قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تنبيه إلى حدوث إصابة متوسطة الخطورة و/أو يمكن أن تؤدي إلى تلف الممتلكات أو المنتج.	قد يؤدي عدم الالتزام بالمعلومات الواردة في أي تحذير إلى حدوث إصابة خطيرة ويمكن أن تشكل تهديدًا على حياتك.
يشير إلى خطر «صدمة كهربائية».	يشير إلى تحذير أو تنبيه. على سبيل المثال،  .
يشير إلى إجراء محظور. على سبيل المثال، يعني «لا تقم بالفك».	 .
يشير إلى إجراء إلزامي. على سبيل المثال، يعني «تأريض الوحدة».	 .

تم ضبط هذا المنتج تحديدًا للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم تشغيله خارج هذه المنطقة، فقد لا يتم تشغيل المنتج كما هو موضح حسب المواصفات.

كافة الحقوق محفوظة. لا تجوز إعادة إصدار أي جزء من هذا الدليل أو تخزينه على نظام استرجاع أو نقله في أي صورة أو بأي وسيلة، سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو أي طريقة أخرى دون الحصول على إذن كتابي مسبق من شركة EIZO.


لا تتحمل شركة EIZO أي التزام بإضفاء صفة السرية على أي مواد أو معلومات مسلمة لها قبيل إجراء الترتيبات اللازمة عقب تسلم شركة EIZO لتلك المعلومات ذات الصلة. لقد بُذل أقصى مجهود للتأكد من تقديم هذا الدليل لأحدث المعلومات، يُرجى ملاحظة أن مواصفات شاشة EIZO عرضة للتغيير دون إشعار.

PRECAUTIONS (احتياطات)

هام

- تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم استخدام المنتج خارج المنطقة، فقد لا يتم تشغيله كما هو محدد حسب المواصفات.
- للسلامة الشخصية والصيانة الصحيحة، يُرجى قراءة هذا القسم بعناية وعبارات التنبيه على الشاشة.

موقع عبارات التنبيه الشاشة



⚡ ⚠

WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.


WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険，請勿打開后蓋。

警告
感電の恐れあり，カバーをあげないでください。

⚡ AC/DC Adapter Model: PSA-073
交流/直流 适配器 型号: PSA-073

محول التيار المتردد



⚡ ⚠

CAUTION: RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN. DOUBLE POLE NEUTRAL FUSING.

ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR. DOUBLE POLE FUSIBLE SUR LE NEUTRE.

ACHTUNG: GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN. ZWELPOLIGE BZW. NEUTRALLEITER-SICHERUNG.

注意: 有触电的风险。请勿打开。双极/中線熔斷。

注意: 高壓注意 非維修人員請勿打開機殼 內部有多處高壓部分 萬一觸摸會有危險 雙極/中線熔斷

注意: 高压注意。感電の恐れあり，カバーをあげないでください。2極/中性点ヒューズ。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparatet skall anslutas till jordat nätuttag.
這設備必須連接至接地主插座。
電線コードのアースは必ず接地してください。

الرموز الموجودة على الوحدة

الرمز	يشير هذا الرمز إلى
○	مفتاح الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد:
	مفتاح الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد:
⏻	مفتاح الطاقة:
~	التيار المتردد
≡	تيار مستمر
⚡	خطر صدمة كهربائية
⚠	تنبيه:
⚡	علامة نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية:
CE	علامة CE:
🏭	المُصنَّع
📅	تاريخ التصنيع
EU Medical Device	الجهاز الطبي في الاتحاد الأوروبي
EU Importer	المستورد في الاتحاد الأوروبي

تحذير

إذا انبعثت من الوحدة دخان، أو روائح تشبه رائحة شيء يحترق، أو صدر عنها أصوات غريبة مزعجة، فقم بفصل كافة توصيلات الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO لطلب النصح منه.
قد تتسبب محاولة استخدام الوحدة المتعطلة في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز.



لا تقم بفتح الهيكل أو تعديل الوحدة.
قد ينتج عن فتح الهيكل أو تعديل الوحدة نشوب حريق أو صدمات كهربية أو حروق.



لا تقم بتحويل البطانة المعدنية لإصلاح كابل طاقة محول التيار المتردد.
قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز.

ارجع إلى موظف الصيانة المؤهل للقيام بكافة عمليات الصيانة.
لا تقم بمحاولة صيانة هذا المنتج بنفسك فإن فتح أو إزالة الأغشية قد يؤدي إلى نشوب حريق، وصدمة كهربية أو تلف الجهاز.



يُنصح بإبعاد الأشياء الصغيرة أو السوائل عن الوحدة.
قد تتسبب الأشياء الصغيرة التي تقع دون قصد عبر فتحات التهوية إلى داخل الهيكل أو السوائل التي قد تتسكب داخله في نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إلحاق تلف بالجهاز. في حالة وقوع أي شيء/انسكاب أي سائل داخل الهيكل، قم بفصل قابس الوحدة في الحال. اطلب من مهندس الصيانة المؤهل فحص الوحدة قبل استخدامها مرة أخرى.



ضع الوحدة في مكان مستقر وصلب.
قد تسقط الوحدة التي تم وضعها على سطح غير ملائم وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابة أو تلف الأجهزة. في حالة سقوط الوحدة، قم بفصل الطاقة في الحال واتصل بمندوب EIZO المحلي لطلب النصح منه. لا تقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



استخدم الوحدة في المكان الملائم.
قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو إلحاق التلف بالجهاز.
• لا تقم بوضع الوحدة في الأماكن المفتوحة.
• لا تقم بوضع الوحدة في وسائل النقل (السفن والطائرات والقطارات والحافلات وما شابه).
• لا تقم بوضع الوحدة في بيئة متربة أو رطبة.
• لا تقم بوضع الوحدة في مكان يحتمل أن تتعرض فيه الشاشة للبلل (الحمامات والمطابخ وما شابه).
• لا تقم بوضع الوحدة في مكان قد تتعرض فيه الشاشة للبخار بصورة مباشرة.
• لا تقم بوضع الوحدة بالقرب من أجهزة توليد الحرارة أو أجهزة ضبط الرطوبة.
• لا تقم بوضعه في موقع يتعرض فيه المنتج لضوء الشمس المباشر.
• لا تقم بوضع الوحدة في بيئة بها غاز قابل للاشتعال.
• تجنب وضعه في بيئات تحتوي على غازات مسببة للتآكل (مثل غاز ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين والكلور والأمونيا والأوزون).
• تجنب وضعه في بيئات تحتوي على أتربة ومركبات تساعد على التآكل في الهواء (مثل كلوريد الصوديوم والكبريت) والمعادن الموصلة وغيرها من المركبات الأخرى.

لتجنب خطر الاختناق، احتفظ بأكياس التعبئة البلاستيكية بعيداً عن الأطفال والأطفال الرضع.

استخدم محول التيار المتردد المضمن.

محول التيار المتردد المضمن (PSA-073) للاستخدام مع هذا المنتج فقط. لا تستخدم محول التيار المتردد مع جهاز آخر. قد يؤدي التوصيل بمصادر طاقة لا تتوافق مع معدلات طاقة محول التيار المتردد إلى نشوب حريق أو الإصابة بصدمة كهربائية.

استخدم سلك الطاقة المرفق وقم بالتوصيل وفقاً لمعيار مأخذ التيار بدولتك.

تأكد من البقاء في حدود الجهد الكهربائي المقدر لسلك الطاقة. قد يتسبب عدم القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

مصدر إمداد الطاقة: 100-120/200-240 Vac 50/60 هرتز

تحذير



لفصل سلك الطاقة أو كابل طاقة محول التيار المتردد، قم بنزع القابس بثبات واسحبه.
قد يؤدي الربط على السلك أو الكابل إلى تلفه مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمات كهربائية.



يجب توصيل الجهاز بمأخذ تيار أساسي موزع.
قد يتسبب الفشل في القيام بهذا في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استخدم الجهد الصحيح.

- تم تصميم الوحدة للاستخدام مع الجهد المحدد فقط. قد يتسبب التوصيل بجهد كهربائي آخر غير المحدد في هذا الدليل إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.
- مصدر إمداد الطاقة: 100-120/200-240 Vac 50/60 هرتز
- لا تقم بالتحميل الزائد على الدائرة الكهربائية الخاصة بك، لأن هذا من الممكن أن يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بالتعامل مع سلك الطاقة ومحول التيار المتردد بعناية.



قم بالتعامل مع سلك الطاقة ومحول التيار المتردد بعناية.
لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو محول التيار المتردد ولا تقم بسحبها أو ربطها.
قد يؤدي استخدام وحدة أو محول تيار متردد تالف إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

للسلامة الكهربائية، لا تقم بربط سلك الطاقة أو فصله في وجود المرضى.



لا تلمس أبدًا القابس أو محول التيار المتردد أو سلك الطاقة أثناء العاصفة الرعدية.
فإن لمسهم قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

عند إرفاق ركيزة ذراع، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لركيزة الذراع وقم بتركيب الوحدة بأمان.

عدم القيام بذلك قد يؤدي إلى انفصال الوحدة، والذي قد يؤدي إلى حدوث إصابات أو تلف الأجهزة. قبل التركيب، تأكد من أن المكاتب والحوائط والأشياء الأخرى المثبت عليها ركيزة الذراع لديها قوى ميكانيكية كافية. عند إسقاط الوحدة، يرجى الاتصال بمندوب EIZO المحلي وطلب النصيحة منه. لا تقم بالاستمرار في استخدام وحدة تالفة. قد يؤدي استخدام وحدة تالفة إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية. عند إعادة ربط ركيزة الإمالة، يرجى استخدام نفس المسامير وإحكامها بأمان.




لا تقم بلمس لوحة LCD التالفة مباشرةً بأيدي عارية.

بلور الكريستال الذي قد يتسرب من اللوحة سام إذا دخل العين أو الفم. إذا تعرض أي جزء من الجلد أو الجسم بشكل مباشر للوحة، فيرجى غسله بالكامل. إذا نتج عن ذلك بعض الأعراض الجسدية، فيرجى استشارة الطبيب الخاص بك.

تحتوي مصابيح الفلوريسنت الخاصة بالإضاءة الخلفية على الزئبق (لا تحتوي المنتجات المزودة بمصابيح LED للإضاءة الخلفية على الزئبق)، يرجى التخلص منها وفقًا للقوانين المحلية أو الفيدرالية أو قوانين دولتك. قد ينتج عن التعرض للزئبق وجود آثار في الجهاز العصبي، والتي تشمل الرعشة وفقدان الذاكرة والصداع.

تعامل بعناية عند حمل الوحدة.
قم بفصل سلك الطاقة والكابلات عند نقل الوحدة. يمثل نقل الوحدة مع ترك السلك متصلاً خطراً.
قد يؤدي ذلك إلى حدوث إصابات.

قم بحمل الوحدة أو وضعها وفقاً للطرق المحددة الصحيحة.



- عند حمل الوحدة، قم بإمسакها بثبات كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه.
- لا تقم بتفريغ الوحدة أو حملها بواسطة شخص واحد فقط، حيث أن الوحدة ذات الحجم الكبير ثقيلة جداً.
- قد يؤدي إسقاط الوحدة إلى وقوع إصابات أو تلف الأجهزة.

لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة بالهيكل.



- لا تقم بوضع أي أشياء على فتحات التهوية.
 - لا تقم بتركيب الوحدة في مكان مغلق.
 - لا تقم باستخدام الوحدة وهي مائلة أو تقلبها رأساً على عقب.
- يعمل سد فتحات التهوية على منع تدفق الهواء بشكل مناسب وقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إلحاق التلف بالجهاز.

لا تقم بلمس القابس أو محول التيار المتردد ويديك مبتلة.



- القيام بهذا قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية.

استخدم مأخذ تيار يسهل الوصول إليه.

حيث يضمن هذا إمكانية فصل التيار بشكل سريع في حالة حدوث مشكلة.

انتبه أن محول التيار المتردد يصبح ساخناً أثناء الاستخدام.

- لا تقم بتغطية أعلى محول التيار المتردد أو وضع أي شيء عليه. لا تقم بوضع محول التيار المتردد أعلى الأشياء التي تحبس الحرارة مثل السجاجيد والبساطين وما إلى ذلك. ابعدهم محول التيار المتردد عن ضوء الشمس المباشر ومصادر الحرارة مثل السخانات. قد يؤدي عدم فعل ذلك إلى نشوب حريق.
- لا تلمسه بأيدي عارية. القيام بهذا قد يؤدي إلى الإصابة بحروق.
- قبل تحريك الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة، وافصل قابس الكهرباء من منفذ الطاقة، وانتظر حتى تبرد الوحدة تماماً.

لا تعلق محول التيار المتردد في الجو.



فقد يؤدي استخدامه وهو معلق في الهواء إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بتنظيف المنطقة حول القابس وفتحة تهوية الشاشة ومحول التيار المتردد من أن إلى آخر.

قد يؤدي وجود الغبار والماء أو الزيت على القابس إلى نشوب حريق.

قم بفصل الوحدة قبل تنظيفها.

قد يؤدي تنظيف الوحدة عندما تكون متصلة بمأخذ الطاقة إلى حدوث صدمة كهربائية.

إذا كنت تنوي ترك الوحدة غير مستخدمة لفترة ممتدة، فقم بفصل سلك الطاقة من مأخذ الحائط بعد إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة لضمان السلامة والحفاظ على الطاقة.

يتناسب هذا المنتج فقط مع بيئة المرضى، وليس لملاسة المرضى.

فيما يخص المستخدمين المتواجدين في الإقليم التابع للمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وسويسرا: يجب إبلاغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة التابعة للدولة العضو التي يقطنها المستخدم و/أو المريض بأي حادثة خطيرة تتعلق بالجهاز.

إشعار لشاشة العرض هذه

هذا المنتج مصمم لعرض ومشاهدة الصور الرقمية، والتي تشمل صور التصوير الإشعاعي للثدي سواء الصور القياسية أو متعددة اللقطات، وذلك عند قيام الممارسين الطبيين بالفحص والتحليل والتشخيص. وهو مصمم خصيصاً لتطبيقات تصوير الثدي ثلاثي الأبعاد (tomosynthesis).

يجب تعيين هذا المنتج على وضع العرض الأفقي عند استخدامه للأغراض المذكورة أعلاه.

تم ضبط هذا المنتج تحديداً للاستخدام في المنطقة التي تم شحنه منها في الأصل. إذا تم استخدام المنتج خارج المنطقة، فقد لا يتم تشغيله كما هو محدد حسب المواصفات.

قد لا يتم تغطية هذا المنتج من خلال الضمان للاستخدامات غير الموضحة في هذا الدليل.

يتم العمل بالمواصفات المذكورة في هذا الدليل فقط عند استخدام التالي:

- أسلاك الطاقة المتوفرة مع المنتج
- كابلات الإشارة المحددة من خلالنا

استخدم المنتجات الاختيارية فقط المصنعة أو المحددة من خلالنا مع هذا المنتج.

سوف تستغرق 30 دقيقة لاستقرار أداء الأجزاء الكهربائية. يرجى الانتظار 30 دقيقة أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو تم تنشيط شاشة العرض من وضع حفظ الطاقة، ثم قم بضبط شاشة العرض.

سوف تستغرق حوالي دقائق قليلة بالنسبة لجودة الصورة كي تصل المستوى المقبول. يرجى الانتظار بضع دقائق أو أكثر بعد تشغيل طاقة شاشة العرض أو تم تنشيط شاشة العرض من وضع حفظ الطاقة، ثم قم بعرض الصور للتشخيص.

يجب أن يتم ضبط شاشات العرض لدرجة سطوع منخفضة لتقليل التغييرات في اللمعان بواسطة الاستخدام طويل المدى والحفاظ على عرض ثابت. علاوة على ذلك، قم بإجراء المعاينة واختبار دقة (يشمل Grayscale Check (فحص تدرج الرمادي)) من أن لآخر (ارجع إلى «مراقبة جودة الشاشة» في دليل التركيب).

عندما يتم تغيير صورة الشاشة بعد عرض نفس الصورة لفترة ممتدة من الزمن، فقد تظهر الصورة التلوية. استخدم شاشة التوقف أو وظيفة توفير الطاقة لتجنب عرض نفس الصورة لفترات ممتدة من الزمن.

إذا وضعت هذا المنتج على مكتب مطلي بالورنيش، فقد يلتصق اللون بأسفل القائم بسبب مكونات المطاط. افحص سطح المكتب قبل الاستخدام.

يوصى بالتنظيف من أن لآخر للحفاظ على مظهر شاشة العرض جديدة وإطالة عمر التشغيل الخاص بها (ارجع إلى «التنظيف» (الصفحة 8)).

قد يوجد بالشاشة عدد من وحدات البيكسل المشوهة أو عدد صغير من النقاط المضيئة على الشاشة. يرجع ذلك إلى الخصائص الخاصة باللوحة ذاتها، وليس عطل بالمنتج.

عمر الضوء الخلفي للوحة LCD ثابت. عندما تصبح الشاشة مظلمة أو تبدأ في الوميض، يرجى الاتصال بمندوب EIZO المحلي الخاص بك.

لا تقم بالضغط على اللوحة أو حافة الإطار بقوة، لأن ذلك قد يتسبب في أعطال في العرض، على سبيل المثال أنماط التداخل، وغير ذلك. في حالة استمرار الضغط على اللوحة بشكل مستمر، فقد يؤدي ذلك إلى تلف أو تشوه اللوحة. (في حالة بقاء علامات الضغط على اللوحة، اترك شاشة العرض مع شاشة بيضاء أو سوداء. قد تختفي الأعراض.)

لا تقم بخدش اللوحة أو الضغط عليها باستخدام أشياء حادة، لأن ذلك قد يتسبب في تلف اللوحة. لا تحاول التنظيف باستخدام الأنسجة لأن ذلك قد يؤدي إلى خدش باللوحة.

عندما تكون شاشة العرض باردة وتم إحضارها إلى الغرفة أو ارتفعت درجة حرارة الغرفة بسرعة، فقد يحدث تكاثف لقطرات الندى على الأسطح الداخلية والخارجية لشاشة العرض. في هذه الحالة، لا تقم بتشغيل شاشة العرض. بدلاً من ذلك، انتظر حتى يخفئ تكاثف قطرات الندى، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف شاشة العرض.

التنظيف

تنبيه

- لا تستخدم المواد الكيميائية بشكل متكرر. قد تتسبب المواد الكيميائية مثل الكحول والمحلل المطهر في اختلاف اللمعان وفقدان اللمعان وتلاشي الهيكل أو اللوحة وأيضًا تدهور جودة الصورة.
- لا تستخدم أي مرقق أو بنزين أو شمع أو منظف كاشط، والذي قد يؤدي إلى تلف الهيكل أو اللوحة.
- لا تجعل المواد الكيميائية تلامس الشاشة مباشرة.

ملاحظة

- يوصى باستخدام ScreenCleaner لتنظيف الهيكل وسطح اللوحة.

امسح الأتربة الموجودة على الهيكل أو اللوحة برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية قليلة من الماء أو بأحد المواد الكيميائية المذكورة أدناه.

المواد الكيميائية المسموح باستخدامها للتنظيف

اسم المنتج	اسم المادة
الإيثانول	الإيثانول
كحول الإيزوبروبانول	كحول الإيزوبروبانول
Hibitane	Chlorhexidine
Purelox	هيبوكلوريت الصوديوم
Welpas	Benzalkonium chloride
Tego 51	Alkyldiaminoethylglycine
Sterihyde	Glutaral
Cidex Plus28	Glutaral

لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح

- قد تؤثر الظلمة أو السطوع الشديد على عينيك. قم بضبط سطوع شاشة العرض وفقاً للظروف البيئية.
- بدء تشغيل شاشة العرض لفترة طويلة قد يرهق عينيك. استرح لمدة 10 دقائق كل ساعة.

3.....	PRECAUTIONS (احتياطات)
3.....	هام
7.....	إشعار لشاشة العرض هذه
8.....	التنظيف
8.....	لاستخدام شاشة العرض بشكل مريح
9.....	المحتويات
10.....	الفصل 1 مقدمة
10.....	1-1. الميزات
11.....	1-2. محتويات العبوة
11.....	1-3. EIZO LCD Utility Disk
11.....	● محتويات القرص ونظرة عامة حول البرامج
11.....	● استخدام RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical
11.....	Medical
12.....	1-4. أزرار التحكم والوظائف
13.....	الفصل 2 الإعداد
13.....	2-1. معدلات الدقة المتوافقة
14.....	2-2. كابلات الاتصال
15.....	2-3. ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها
16.....	2-4. تثبيت حامل سلك الطاقة
17.....	الفصل 3 استكشاف المشكلات وإصلاحها
19.....	الفصل 4 المواصفات
22.....	الفصل 5 المصطلحات
24.....	الملحق
24.....	علامة تجارية
24.....	الترخيص
25.....	المعايير الطبية
26.....	معلومات EMC

الفصل 1 مقدمة

شكرًا لك كثيرًا لاختيارك شاشة عرض LCD لصورة ملونة من EIZO.

1-1. الميزات

- 31,1 بوصة
- لوحة ذات سلسلة لونية واسعة
- *1 قد تظهر ألوان الصور المعروضة مختلفة عن ألوان الشاشات المُمكن فيها ميزة RGB القياسية وذلك بسبب اختلاف سلسلة الألوان.
- تدعم معدلات دقة 8 ميجا بكسل (2160 × 4096 نقطة)
- تستخدم لوحة عالية التباين (1:1450).
- تقوم بتمكين العرض للصور الحادة.
- متوافقة مع DisplayPort (متوافقة مع 8 بت أو 10 بت، وغير متوافقة مع الإشارات الصوتية)
- تمكن ميزة «PbyP (صورة بصورة)» عرض إشارتين في الوقت نفسه.
- تضمن الشاشة الواسعة بلا حافة إجهاد أقل للعينين وكفاءة عمل أعلى مقارنة بشاشتين وجهًا لوجه.
- تعمل وظيفة جاما الهجينة تلقائيًا على تحديد منطقة عرض الصور أحادية اللون والملونة على نفس الشاشة، وعرض حالة كل مجموعة.
- *2 قد يفشل التعريف تبعًا للصورة المعروضة. يلزم التحقق من البرنامج الذي سوف يتم استخدامه للتحقق، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- تسمح وظيفة RadiCS SelfQC والمستشعر الأمامي المتكامل والمدمج للمستخدم للقيام بالمعايرة و Grayscale Check (فحص التدرج الرمادي) للشاشة بشكل مستقل.
- ارجع إلى دليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- تسمح وظيفة CAL Switch للمستخدم بتحديد وضع العرض المثالي للصورة المعروضة.
- ارجع إلى دليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- DICOM القابل للتحديد (الصفحة 22) الشاشة المتوافقة الفقرة 14.
- تم تضمين برامج التحكم في الجودة «RadiCS LE» المستخدم لمعايرة شاشة العرض وإدارة السجل.
- انظر «EIZO LCD Utility Disk 1-3» (الصفحة 11).
- تم تضمين برنامج «ScreenManager Pro for Medical» لضبط الشاشة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح انظر «EIZO LCD Utility Disk 1-3» (الصفحة 11).
- وظيفة توفير الطاقة
- تم تجهيز هذا المنتج مع وظيفة توفير الطاقة.
- استهلاك الطاقة 0 وات عند إيقاف مصدر الطاقة الرئيسي
- جهاز بمفتاح مصدر الطاقة الرئيسي.
- عندما لا يتطلب الأمر وجود شاشة العرض، فيمكن أن يتم إيقاف مصدر إمداد الطاقة باستخدام مفتاح مصدر الطاقة الرئيسي
- Presence Sensor (مستشعر الكشف عن أشخاص)
- يقوم المستشعر الموجود على الجانب الأمامي لشاشة العرض باكتشاف حركة شخص. عندما يتحرك شخص بعيدًا عن شاشة العرض، تقوم شاشة العرض بتبديل وضع توفير الطاقة تلقائيًا ولا يمكنه عرض الصور على الشاشة. لذلك، تقوم الوظيفة بتقليل استهلاك الطاقة. يمكن تعيين الحساسية والوقت حتى يتم تنشيط وضع توفير الطاقة حسب بيئة استخدام الشاشة وحركة المستخدم.
- ارجع إلى دليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
- مرقق موفر للمساحة وتصميم أخف
- لوحة LCD للضوء الخلفي LED لعمر الخدمة الطويل
- مستشعر الضوء المحيط المدمج
- تبعًا للبيئة، يوضح المستشعر قيم مختلفة أحيانًا عن القيم التي تم قياسها من خلال عداد الإضاءة الفريد من نوعه. يتطلب استخدام المستشعر برنامج مراقبة الجودة «RadiCS/RadiCS LE» ويتم دائمًا إطلاق القياس بواسطة مشغل المستخدم في القائمة المتوافقة.
- للحصول على تفاصيل مستقبلية حول القيم التي تم قياسها وكيفية تنفيذ القياس، ارجع إلى دليل المستخدم RadiCS/RadiCS LE (على CD-ROM).
- يعرض HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق) المحتويات المحمية (DisplayPort فقط).

تنبيه


- قد تؤثر درجة الحرارة العالية أو الرطوبة العالية على دقة القياس للمستشعر الأمامي المتكامل. نقترح عليك تخزين شاشة العرض واستخدامها تحت الظروف التالية.
 - درجة الحرارة 30 درجة مئوية أو أقل
 - الرطوبة 70% أو أقل
- تجنّب تخزين المستشعر أو استخدامه في مكان قد يتعرض فيه لضوء الشمس المباشر.

1-2. محتويات العبوة

يُرجى التأكد من توافر كافة العناصر التالية بالعبوة. في حالة عدم وجود أي عنصر أو وجوده تالفًا، يُرجى الاتصال بموزع EIZO المحلي.


ملاحظة

• يُرجى الاحتفاظ بالعبوة ومواد التغليف من أجل التحرك بالشاشة في المستقبل أو نقلها.




• كابل USB: UU300

- محول التيار المتردد (PSA-073)
- حامل سلك الطاقة
- EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM)
- تعليمات الاستخدام (هذا الدليل)




• الشاشة
• سلك الطاقة

• كابل الإشارة الرقمي: DisplayPort – DisplayPort
(PP300) × 2 pcs



• كابل الإشارة الرقمي: DVI-D – DVI-D (Dual Link)
(DD300DL) × 2 pcs



1-3. EIZO LCD Utility Disk

تم تزويد «EIZO LCD Utility Disk» (CD-ROM) مع هذا المنتج. يعرض الجدول التالي محتويات القرص والنظرة العامة للبرامج.

● محتويات القرص ونظرة عامة حول البرامج

يشمل القرص برامج التطبيقات من أجل الضبط ودليل التركيب. ارجع إلى الملف Readme.txt على القرص للحصول على إجراءات بدء البرامج أو إجراءات الوصول للملف.


المحتويات	النظرة العامة
ملف Readme.txt	
RadiCS LE (لنظام التشغيل Windows)	برامج التحكم في الجودة لمعايرة شاشة العرض وإدارة سجل المعايرة.
ScreenManager Pro for Medical (لنظام التشغيل Windows)	برامج لضبط الشاشة باستخدام الماوس ولوحة المفاتيح.
دليل التركيب لشاشة العرض هذه (ملف PDF)	
«تعليمات الاستخدام» لشاشة العرض هذه (ملف PDF)	

● استخدام RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical

بالنسبة للتركيب واستخدام «RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical»، ارجع إلى دليل المستخدم الخاص به على القرص. عند استخدام هذه البرامج، سوف تحتاج إلى توصيل الكمبيوتر بشاشة العرض بواسطة كابل USB المدعوم. للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).

1-4. أزرار التحكم والوظائف


الشاشة



1. مفاتيح التشغيل	لعرض القائمة. اتبع الدليل لأداء عمليات التشغيل التي ترغب بها.
2. مفتاح	<ul style="list-style-type: none"> • يعمل على تشغيل مصدر الطاقة أو إيقافه. • يشير إلى حالة التشغيل الخاصة بشاشة العرض. <p>أخضر: تشغيل، برتقالي: وضع توفير الطاقة، إيقاف: مصدر الطاقة الرئيسي/إيقاف الطاقة</p>
3. Presence Sensor (مستشعر الكشف عن أشخاص)	يعمل على كشف حركة شخص أمام الشاشة.
4. مستشعر أمامي مدمج (على شكل شريحة زجاجية)	يستعمل للمعايرة و Grayscale Check (فحص تدرج الرمادي).
5. مستشعر إضاءة المحيط	يعمل على قياس الإضاءة المحيطة.
6. منفذ USB هاب	يعمل على توصيل جهاز USB الطرفي.
7. منفذ USB صاعد	يعمل على توصيل كابل USB من أجل استخدام البرامج التي تحتاج إلى اتصال USB أو لاستخدام وظيفة محور USB.
8. موصل التيار	يستخدم لتوصيل كبل طاقة محول التيار المتردد.
9. موصل إشارة الدخول	موصل DVI-D
10. موصل إشارة الدخول	موصل DisplayPort
11. منفذ USB هاب	يعمل على توصيل جهاز USB الطرفي.
12. ركيزة	يستخدم لضبط ارتفاع وزاوية شاشة المراقبة.
13. فتحة قفل الأمان	يتوافق مع نظام أمان Kensington MicroSaver من إنتاج Kensington.
14. حامل الكابل	يعمل على تغطية كابلات الشاشة.

*1 للحصول على تعليمات الاستخدام، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).

محول التيار المتردد (PSA-073)



1. فتحة تثبيت حامل سلك الطاقة	يستخدم لتثبيت حامل سلك الطاقة.
2. موصل التيار	يقوم بتوصيل كابل التيار فقط.
3. مفتاح الطاقة الرئيسي	يعمل على تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي أو إيقافه.
4. كبل الطاقة	يقوم بالتوصيل مع موصل الطاقة على الشاشة.

الفصل 2 الإعداد

2-1. معدلات الدقة المتوافقة

تدعم الشاشة معدلات الدقة التالية.

√ : مدعوم

نمط QFHD		نمط 8 ميغا بكسل		تردد المسح العمودي	تردد الصورة النقطي	إشارة متوافقة	الدقة*1
Display-Port*2	DVI	Display-Port*2	DVI				
√	√	√	√	60 هرتز	DVI: 310 ميغا هرتز (الحد الأقصى) DisplayPort: 290 ميغا هرتز (الحد الأقصى)	VGA	640×480
√	√	√	√	70 هرتز		VGA TEXT	720×400
√	√	√	√	60 هرتز		VESA	800×600
√	√	√	√	60 هرتز		VESA	1024×768
√	√	√	√	60 هرتز		VESA	1280×1024
√	√	√	√	60 هرتز		VESA	1600×1200
√	√	√	√	60 هرتز		VESA CVT RB	1920×1200
√	√	√	√	60 هرتز		VESA CVT	1920×1200
-	√	-	-	36 هرتز		VESA CVT RB	1920×2160
√	√	-	-	60 هرتز		VESA CVT RB	1920×2160
-	-	-	√	30 هرتز		VESA CVT RB	2048×2160
-	-	√	-	60 هرتز		DP	2048×2160*3
-	-	-	√	60 هرتز		VESA CVT RB	2048×2160*3

*1 مستويات دقة متوافقة للشاشات اليسرى واليمنى.

*2 مناسبة أيضًا لـ 10 بت.

*3 الدقة الموصى بها.

ينبغي أن تتوافق لوحة الرسومات مع معيار VESA.

2-2. كابلات الاتصال

تنبيه

- تأكد من إيقاف تشغيل كل من الشاشة وجهاز الكمبيوتر.
- عند استبدال الشاشة الحالية بهذه الشاشة، تأكد من تغيير إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاصة بالدقة وتردد المسح العمودي إلى تلك الإعدادات المتاحة لهذه الشاشة. ارجع إلى جدول الدقة المتوافقة قبل التوصيل بالكمبيوتر.


ملاحظة

- عند توصيل أجهزة متعددة بهذا المنتج، ارجع إلى دليل التركيب (على CD-ROM).

1. قم بتوصيل كابلات الإشارة بموصلات إشارة الدخل وجهاز الكمبيوتر.

تحقق من شكل الموصلات، وقم بتوصيل الكابلات.
بعد توصيل كابل الإشارة، قم بإحكام ربط براغي الموصلات لإحكام ربط القارئة.
أمثلة التوصيل:

DisplayPort 1 – DisplayPort 2 / DisplayPort 1 – DVI 2 / DVI 1 – DisplayPort 2 / DVI 1 – DVI 2




2. قم بتوصيل كبل طاقة محول التيار المتردد إلى موصل الطاقة على الشاشة.

تنبيه

- لا تقم بتوصيل أو فصل الكابل بينما يكون مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد في وضع التشغيل.
- لا تقم بتركيب محول التيار المتردد في الاتجاه الخاطئ. يجب أن تكون الجهة التي عليها العلامة EIZO متجهة للأعلى.

تأكد من شكل موصل الشاشة، وقم بتوصيل كابل الطاقة.
شد برغي تثبيت كبل الطاقة لتأمين كبل الطاقة.

التوصيل بالشاشة




3. ارفق حامل سلك الطاقة. (انظر «2-4 تثبيت حامل سلك الطاقة» (الصفحة 16)).

4. قم بتوصيل سلك الطاقة بمأخذ التيار وموصل التيار بالشاشة.

5. قم بتشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد.

- تشغيل، : إيقاف تشغيل

6. قم بتوصيل كابل USB عند استخدام RadiCS LE أو ScreenManager Pro for Medical.



7. المس لتشغيل الشاشة.

يضيء مؤشر تشغيل الشاشة باللون الأخضر.

8. قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر.

تظهر صورة بالشاشة.

في حالة عدم ظهور أي صورة، ارجع إلى «الفصل 3 استكشاف المشكلات وإصلاحها» (الصفحة 17) للحصول على النصائح الإضافية.

تنبيه


- قم بإيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر بعد استخدامهما.
- للحصول على أقصى حد في توفير الطاقة، يُوصى بإيقاف التشغيل من زر التشغيل. يؤدي إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي أو فصل قابس الطاقة إلى إيقاف تشغيل مصدر إمداد الطاقة بالشاشة بالكامل.

ملاحظة

- لزيادة عمر الشاشة وتقليل تدهور الإضاءة واستهلاك الطاقة، قم بما يلي:
 - استخدم وظيفة توفير الطاقة بالكمبيوتر.
 - قم بإيقاف تشغيل الشاشة وجهاز الكمبيوتر بعد استخدامهما.

2-3. ضبط ارتفاع الشاشة وزاويتها

احمل الحافة اليسرى واليمنى للشاشة بكلتا يديك، واضبط ارتفاع الشاشة، وزاوية الإمالة والتدوير حول محورها وفقاً لأفضل ظروف العمل.



تنبيه

- تأكد دائماً من صحة توصيل الكابلات.


2-4. تثبيت حامل سلك الطاقة

قم بتثبيت حامل سلك الطاقة لمنع السقوط.


تنبيه

• تأكد من تثبيت حامل سلك الطاقة عندما يكون مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد لا يعمل أو قبل توصيل كابل الطاقة إلى مأخذ الطاقة.


1. قم بتثبيت حامل سلك الطاقة المرفق في فتحة تثبيت سلك الطاقة على محول التيار المتردد.



2. اضبط موضع حامل سلك الطاقة بالرجوع إلى الشكل التوضيحي التالي.



3. قم بتأمين حامل سلك الطاقة لمنع السقوط.




*تأكد من تأمين حامل سلك الطاقة.

الفصل 3 استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حال استمرار حدوث المشكلة حتى بعد اتباع الحلول المقترحة، اتصل بوكيل EIZO المحلي لديك.

المشكلة	السبب المحتمل والحل
<p>1. لا توجد صورة</p> <ul style="list-style-type: none"> • مؤشر التشغيل لا يضيء. 	<ul style="list-style-type: none"> • تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح. • قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد. • المس . • أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق.
<ul style="list-style-type: none"> • يضيء مؤشر الطاقة باللون الأخضر. 	<ul style="list-style-type: none"> • زيادة «السطوع» أو «التباين» أو «اكتساب اللون» في قائمة الضبط. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل. • أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
<ul style="list-style-type: none"> • يضيء مؤشر الطاقة باللون البرتقالي. 	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتبديل إشارة الدخل للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM). • قم بتحريك الماوس أو اضغط على أي مفتاح على لوحة المفاتيح. • افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. • عند تهيئة مستشعر الكشف عن أشخاص على وضع On «تشغيل»، قد تتغير الشاشة إلى وضع توفير الطاقة. اقترب من الشاشة. • أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد، ثم أعد تشغيله مرة أخرى.
<ul style="list-style-type: none"> • مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي والأخضر. 	<ul style="list-style-type: none"> • الجهاز الذي تم توصيله باستخدام منفذ DisplayPort توجد به مشكلة. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم لجهاز الخرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل.
<p>2. تظهر الرسالة أدناه.</p>	<p>تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة غير مدخلة بشكل صحيح حتى وإن كانت الشاشة تعمل بشكل صحيح.</p> <ul style="list-style-type: none"> • قد تظهر الرسالة المبينة على اليمين، لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تقوم بإخراج الإشارة بعد تشغيل الطاقة فوراً. • افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل. • تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بشكل صحيح. • قم بتبديل إشارة الدخل للحصول على التفاصيل، يُرجى الرجوع لدليل التركيب المتوفر (على CD-ROM).
<ul style="list-style-type: none"> • تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال: 	<div style="background-color: black; color: white; padding: 10px;"> <p>No Signal</p> <p> Signal-1 DVI</p> <p>fH: 0.0 kHz fV: 0.0 Hz</p> <p> Signal-2 DP</p> <p>fH: 0.0 kHz fV: 0.0 Hz</p> <p>Check the input signal.</p> </div>

المشكلة	السبب المحتمل والحل
<ul style="list-style-type: none"> توضح الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. مثال:  <p>Df: تردد الصورة النقطي Hf: تردد المسح الأفقي Vf: تردد المسح العمودي</p>	<ul style="list-style-type: none"> تحقق مما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة (انظر «2-1 معدلات الدقة المتوافقة» (الصفحة 13)). أعد تشغيل الكمبيوتر. اختر الإعداد المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل.

جدول رمز الخطأ

رمز الخطأ	الوصف
0***	• الأخطاء التي تحدث أثناء المعايرة الذاتية
1***	• الأخطاء التي تحدث أثناء فحص تدرج الرمادي
*1**	• الأخطاء التي تحدث أثناء DICOM
*2**	• الأخطاء التي تحدث أثناء التخصيص
*3**	• الأخطاء التي تحدث أثناء CAL1
*4**	• الأخطاء التي تحدث أثناء CAL2
*5**	• الأخطاء التي تحدث أثناء CAL3
**10	• قد يكون الحد الأقصى لدرجة سطوع المنتج أقل من درجة سطوع الهدف. • قم بخفض درجة سطوع الهدف.
**11	• قد يكون الحد الأدنى لدرجة سطوع المنتج أعلى من درجة سطوع الهدف. • قم برفع درجة سطوع الهدف.
**34	• قد لا يخرج المستشعر أثناء المعايرة، أو أن الضوء قد دخل إلى المستشعر. • قم بإيقاف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي لمحول التيار المتردد، وانتظر دقائق قليلة قبل تشغيل الطاقة مرة أخرى، ثم قم بتنفيذ المعايرة الذاتية/فحص تدرج الرمادي مرة أخرى.
**61	• قد لا يخرج المستشعر. • تحقق من عدم وجود أي أشياء غريبة بالقرب من المستشعر. • قم بتنفيذ المعايرة الذاتية/تدرج الرمادي مرة أخرى.
**94	• يتعذر تنفيذ المعايرة الذاتية/Grayscale Check (فحص تدرج الرمادي) بسبب الإعدادات الآتية: - لا يوجد دخل إشارة للشاشة اليسرى، والدقة العمودية للشاشة اليمنى أقل من 2160 نقطة. - مستويات الدقة العمودية للشاشتين اليسرى واليمنى أقل من 2160 نقطة.
**95	• قد تكون ظروف التنفيذ للمعايرة الذاتية/Grayscale Check (فحص تدرج الرمادي) غير مناسبة. • افحص ظروف التنفيذ وقم بإعادة ضبطها مرة أخرى إذا لزم الأمر.

الفصل 4 المواصفات


النوع	RX850: IPS (مضاد للوهج) RX850-AR: IPS (مضاد للانعكاس)	LCD لوحة
الضوء الخلفي	LED	
الحجم	79 سم (31,1 بوصة) (78,9 سم قطري)	
الدقة الأصلية	4096 نقطة × 2160 سطر	
حجم العرض (أفقي × رأسي)	697,9 مم × 368,0 مم	
المسافة بين البكسلات	0,1704 مم	
ألوان العرض	10-بت ألوان (DisplayPort): 1,07 مليار (حد أقصى) ألوان من 68 مليار لون	
	8-بت ألوان (DVI): 16,77 مليون من لوحة ألوان بها 68 مليار لون	
زوايا العرض (أفقي / رأسي، نموذجي)	178 درجة / 178 درجة	
السطوح الموصى به	500 سي دي/م ²	
وقت الاستجابة (نموذجي)	20 مللي ثانية (أسود-أبيض-أسود)	
إشارات الفيديو	أطراف توصيل الدخل 2 × DisplayPort، 2 × DVI-D (Dual Link)	
تردد المسح الرقمي (أفقي/رأسي)	31-140 كيلو هرتز/29 هرتز-61 هرتز (DVI)، 59 هرتز-61 هرتز (DisplayPort) الوضع المزامن للإطار: 29.5 هرتز-30.5 هرتز (DVI)، 59 هرتز-61 هرتز	
USB	منفذ منفذ صاعد × 1، منفذ هابط × 2	
	مراجعة مواصفات USB 2.0	
دخل	الطاقة (محول التيار المتردد) التيار المتردد 100 فولت-120 فولت ±10% 50/60 هرتز 2,3 أمبير-2,0 أمبير التيار المتردد 200 فولت-240 فولت ±10% 50/60 هرتز 1,2 أمبير-1,0 أمبير الطاقة (الشاشة) التيار المستمر 24,5 فولت 9 أمبير	
	الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة 227 وات أو أقل	
	وضع توفير الطاقة 6,0 وات أو أقل (عند توصيل موصل إشارة DVI فقط، وعدم توصيل جهاز USB، يتم تعيين «تحديد الإدخال» على «يدوي»، وتعيين «DC5V Output» على «إيقاف»)	
	وضع الاستعداد 6,0 وات أو أقل (عند توصيل موصل إشارة DVI فقط، وعدم توصيل جهاز USB، يتم تعيين «تحديد الإدخال» على «يدوي»، وتعيين «DC5V Output» على «إيقاف»)	
المواصفات المادية	747 مم × 449,5-593,5 مم × 281,5 مم (العرض × الارتفاع × العمق) (الإمالة: 0°)	
	الأبعاد (الشاشة) 747 مم × 430 مم × 130 مم (العرض × الارتفاع × العمق)	
	الأبعاد (محول التيار المتردد) 148 مم × 74 مم × 280 مم (العرض × الارتفاع × العمق)	
	الوزن الصافي 19,8 كجم تقريباً	
	الوزن الصافي (الشاشة) 15,8 كجم تقريباً	
	الوزن الصافي (محول التيار المتردد) 2,6 كجم تقريباً	
	معدل ضبط الارتفاع 165 مم (الإمالة: 25°)، 144 مم (الإمالة: 0°)	
	الإمالة لأعلى 25°، لأسفل 0°	
	التدوير 344°	
متطلبات بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية (32 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت)	
	الرطوبة 20% إلى 80% رطوبة نسبية (لا يوجد تكثيف)	
	ضغط الهواء 1060 hPa إلى 540 hPa	

20- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4- درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت)	درجة الحرارة	المتطلبات البيئية للنقل/التخزين
10% إلى 90% رطوبة نسبية (لا يوجد تكثيف)	الرطوبة	
1060 hPa إلى 200 hPa	ضغط الهواء	


الأبعاد الخارجية

الشاشة

الوحدة: مم



محول التيار المتردد (PSA-073)



الملحقات

طقم المعايرة	EIZO «RadiCS UX1» Ver. 4.3.0 أو أحدث EIZO «RadiCS Version Up Kit» Ver. 4.3.0 أو أحدث
برامج إدارة شبكة QC	EIZO «RadiNET Pro» Ver. 4.3.0 أو أحدث
طقم التنظيف	EIZO «ScreenCleaner»

للحصول على أحدث المعلومات حول الملحقات والمعلومات حول أحدث لوحة رسومات متوافقة،
ارجع إلى موقع الويب الخاص بنا.
<http://www.eizoglobal.com>

الفصل 5 المصطلحات

DDC (فئة بيانات العرض)

توفر VESA التوحيد القياسي للاتصال التفاعلي لإعداد المعلومات، وغير ذلك بين الكمبيوتر والشاشة.

DICOM (التصوير والاتصال الرقمي في الطب)

تم تطوير معيار DICOM بواسطة الكلية الأمريكية للطب الإشعاعي والمؤسسة الخاصة بالمصنع الكهربائي القومي في الولايات المتحدة الأمريكية. يقوم اتصال الجهاز المتوافق مع DICOM بتمكين نقل الصورة والمعلومات الطبية. DICOM، مستند الفقرة 14 يقوم بتعريف عرض صورة طبية لتدرج الرمادي الرقمي.

DisplayPort

هذا معيار الواجهة لإشارات الصور الموحدة وفقاً لمعيار VESA. تم تطويره بهدف استبدال DVI التقليدي والواجهات التناظرية، ويمكنك نقل إشارات دقة عالية وإشارات صوت، والتي لا يدعمها IVD. يدعم كذلك لون 10 بت، وتقنيات حماية حقوق النشر، والكابلات الطويلة، وغيرها. تم توحيد الحجم القياسي وموصلات الحجم الصغير.

DVI (الواجهة المرئية الرقمية)

DVI هو عبارة عن مقياس واجهة رقمية. DVI يسمح بالنقل المباشر للبيانات الرقمية للكمبيوتر بدون أي فقدان. ويتبنى ذلك نظام انبعاث TMDs وموصلات DVI. يوجد نوعان من موصلات DVI. أحدهما موصل DVI-D لدخول الإشارة الرقمية فقط. والآخر هو موصل DVI-I لكل من دخلي الإشارة الرقمية والتناظرية.

DVI DMPM (إدارة طاقة الشاشة الرقمية)

DVI DMPM هي وظيفة توفير طاقة الواجهة الرقمية. لا يمكن الاستغناء عن «تشغيل الشاشة (وضع التشغيل)» و«إيقاف التنشيط (وضع توفير الطاقة)» من أجل DVI DMPM مثل وضع طاقة الشاشة.

اكتساب اللون

يتم استخدامه لضبط كل معلمة لون للأحمر والأخضر والأزرق. تعرض شاشة LCD اللون بالضوء الذي يمر عبر عامل تصفية لون اللوحة. الأحمر والأخضر والأزرق هم الثلاثة ألوان الأساسية. يتم عرض كل الألوان على الشاشة بدمج هذه الألوان الثلاثة. يمكن تغيير درجة اللون بضبط كثافة الضوء (الحجم) الذي يمر عبر كل عامل تصفية لون.

جاما

عامّة، يتنوع سطوع الشاشة لاختطياً مع مستوى إشارة الدخل، والذي يُطلق عليه اسم «خصائص جاما». تنتج قيمة جاما الصغيرة صورة منخفضة التباين، بينما تنتج قيمة جاما الكبيرة صورة عالية التباين.

HDCP (حماية المحتوى الرقمي عالي النطاق)

نظام ترميز إشارة رقمية تم تطويره لحماية نسخ المحتويات الرقمية، على سبيل المثال الفيديو والموسيقى وغير ذلك. يساعد ذلك في نقل المحتويات الرقمية بأمان بواسطة تشفير المحتويات الرقمية التي تم إرسالها بواسطة DVI أو موصل HDMI على جانب الخرج وإلغاء تشفيرها على جانب الدخل. يتعذر إعادة إنتاج أي محتوى رقمي إذا كان كل من الأجهزة الموجودة على جوانب الدخل والخرج غير متوافقة مع نظام HDCP.

معدل الدقة

تتكون لوحة LCD من العديد من البكسلات ذات حجم محدد، والتي تتم إضاءتها لتكوين الصور. تتكون هذه الشاشة من البكسلات الرأسية 4096 و 2160 البكسلات الأفقية. ولذلك، إذا كانت الدقة المدمجة للشاشة اليسرى واليمنى 2160×4096 ، تتم إضاءة كل البكسلات كشاشة كاملة (1:1).

sRGB (RGB قياسي)

المعيار العالمي لإعادة إنتاج اللون ومساحة اللون بين الأجهزة الطرفية (مثل الشاشات والطابعات والكاميرات الرقمية والماسحات الضوئية). كنموذج للون بسيط يتوافق للإنترنت، يمكن عرض الألوان باستخدام الدرجات المقاربة لدرجات ألوان أجهزة النقل والاستقبال.

درجة الحرارة

درجة حرارة اللون هي طريقة لقياس درجة اللون الأبيض، ويُشار إليها عادة بدرجات الكلفن. تصبح الشاشة باللون الأحمر في درجة الحرارة المنخفضة، وباللون الأزرق في درجة الحرارة العالية، مثل درجة حرارة اللهب.
5000 كلفن: أبيض محمر قليلاً
6500 كلفن: أبيض يُشار إليه كلون ضوء نهار متوازن
9300 كلفن: أبيض مزرق قليلاً

علامة تجارية

تمثل مصطلحات HDMI واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

شعار DisplayPort Compliance و VESA هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Video Electronics Standards Association.

تمثل Acrobat، و Adobe، و Adobe AIR و Photoshop علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

AMD Athlon و AMD Opteron هم علامات تجارية خاصة بشركة Advanced Micro Devices, Inc.

Apple و ColorSync و eMac و iBook و iMac و iPad و Mac و MacBook و Macintosh و Mac OS و PowerBook و QuickTime هم علامات تجارية خاصة بشركة Apple Inc.

ColorMunki و Eye-One و X-Rite هم علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية خاصة بشركة X-Rite Incorporated في الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى.

ColorVision Spyder2 و ColorVision Spyder3 هم علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة DataColor Holding AG في الولايات المتحدة.

Spyder4 و Spyder3 هم علامات تجارية خاصة بشركة DataColor Holding AG.

ENERGY STAR هي علامة تجارية مسجلة لوكالة حماية البيئة بالولايات المتحدة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

GRACoL و IDEAlliance هي علامات تجارية مسجلة لاتحاد المشروعات الرقمية الدولية.

NEC هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة NEC.

PC-9801 و PC-9821 هي علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة NEC.

NextWindow هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة NextWindow Ltd.

Intel و Intel Core و Pentium هم علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Intel في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

PowerPC هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة International Business Machines Corporation.

PlayStation هي علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Computer Entertainment Inc.

PSP و PS3 هم علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Sony Computer Entertainment Inc.

RealPlayer هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة RealNetworks, Inc.

TouchWare هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة 3M Touch Systems, Inc.

Windows و Windows Media و Windows Vista و SQL Server و Xbox 360 هم علامات تجارية مسجلة خاصة بشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

YouTube هي علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Google Inc.

Firefox هو علامة تجارية مسجلة خاصة بشركة Mozilla.

Kensington و MicroSaver هم علامات تجارية بشركة ACCO Brands.

EIZO وشعار EIZO و ColorEdge و DuraVision و FlexScan و FORIS و RadiCS و RadiForce و RadiNET و ScreenManager و Raptor هم علامات تجارية مسجلة لشركة EIZO في اليابان والبلدان الأخرى.

ColorNavigator و EcoView NET و EIZO EasyPIX و EIZO ScreenSlicer و i و Sound • و Screen Administrator و UniColor Pro هم علامات تجارية مسجلة لشركة EIZO.

كافة أسماء الشركات الأخرى والمنتجات هم علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة للمالكين الخصوصيين لديهم.

الترخيص

تم تصميم طقم تخطيط مصور جاف حلقي بواسطة Ricoh يستخدم للحروف المعروضة على هذا المنتج.

المعايير الطبية

- يجب ضمان أن النظام النهائي متوافق مع متطلبات IEC60601-1-1.
- قد تنبعث من جهاز إمداد الطاقة موجات كهرومغناطيسية والتي بدورها قد تؤثر على أداء الشاشة أو تقلله أو تتسبب في حدوث عطل بها. بعد كلمة لذا قم بتركيب الجهاز في بيئة يمكن التحكم بها حيث يمكن تجنب هذه التأثيرات.

تصنيف المنتج

- نوع الحماية ضد الصدمات الكهربائية: الفئة I
- الفئة EMC: EN60601-1-2:2015 المجموعة 1 الفئة B
- تصنيف الجهاز الطبي (EU): الفئة I
- نمط العملية: مستمر
- فئة IP: IPX0

معلومات EMC

سلسلة RadiForce ذات أداء يعرض الصور بشكلٍ مناسب.

بيانات الاستخدام المقصودة

إن الغرض من سلسلة RadiForce هو الاستخدام في البيئات الخاصة بمرافق الرعاية الصحية والمهنية مثل العيادات والمستشفيات. البيانات التالية غير مناسبة لاستخدام السلسلة RadiForce:

- البيئات المنزلية الصحية
- في المناطق القريبة من المعدات الجراحية عالية التردد مثل مشارط الجراحة الكهربائية
- في المناطق القريبة من معدات العلاج ذات الموجة القصيرة
- غرفة الترددات اللاسلكية المحمية الخاصة بأنظمة المعدات الطبية للتصوير بالرنين المغناطيسي
- في المواقع المحمية للبيئات الخاصة
- التثبيت في المركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف.
- بيئات خاصة أخرى



تتطلب سلسلة RadiForce احتياطات خاصة تتعلق في EMC وتحتاج إلى التثبيت. أنت بحاجة إلى قراءة المعلومات الخاصة في EMC بعناية وقسم «PRECAUTIONS (احتياطات)» الموجود في هذا المستند ومراعاة التعليمات التالية عند تثبيت وتشغيل المنتج.

لا ينبغي استخدام سلسلة RadiForce بالقرب من أو ملتصقًا بالأجهزة الأخرى. إذا لزم الأمر الاستخدام المجاور أو الملاصق، فيجب ملاحظة الجهاز أو النظام للتحقق من التشغيل الطبيعي في التهينة التي سوف يتم استخدامه من خلالها.

عند استخدام أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة، ابقها بعيدة بمقدار 30 سم (12 بوصة) أو أكثر عن أي جزء بما في ذلك الكابلات، الخاصة في السلسلة RadiForce. وإلا قد ينتج عن ذلك تدهور أداء الجهاز.

أي شخص يحاول توصيل أجهزة إضافية بالجزء الخاص بمدخل الإشارة أو أجزاء مخارج الإشارة، وتكوين نظام طبي، فإنه يتحمل مسؤولية أن النظام متوافق مع متطلبات IEC/EN60601-1-2.

تأكد من استخدام الكابلات المرفقة مع المنتج، أو الكابلات المحددة من قبل EIZO.

قد ينتج عن استخدام كابلات أخرى غير تلك المحددة أو المتوفرة من قبل EIZO الخاصة بهذا الجهاز زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو انخفاض المناعة الكهرومغناطيسية الخاصة بهذا الجهاز والتشغيل غير الصحيح.

الكابلات	كابلات EIZO المخصصة	أقصى طول للكابل	محمي	قلب حديدك
كابل أحادي (DisplayPort)	PP300 / PP200	3 متر	محمي	مزودة بقلب حديدك
كابل أحادي (DVI-D)	DD300DL / DD200DL	3 متر	محمي	مزودة بقلب حديدك
كابل USB	UU300 / MD-C93	3 متر	محمي	مزودة بقلب حديدك
سلك التيار المباشر	-	1,9 متر	غير محمي	غير مزودة بقلب حديدك
سلك التيار المتردد (مع التأريض)	-	3 متر	غير محمي	غير مزودة بقلب حديدك

الأوصاف الفنية

الانبعاثات الكهرومغناطيسية		
تم تصميم سلسلة RadiForce للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية محددة أدناه. يجب على العميل أو مستخدم سلسلة RadiForce ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئة.		
اختبار الانبعاث	الامتثال	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11 / EN55011	المجموعة 1	تستخدم سلسلة RadiForce طاقة التردد اللاسلكي من أجل الوظيفة الداخلية فقط. لذلك، تكون انبعاثات التردد اللاسلكي الخاصة بها منخفضة جداً ومن غير المحتمل أن تتسبب في أي تداخل في بيئة إلكترونية مجاورة.
انبعاثات التردد اللاسلكي CISPR11 / EN55011	الفئة B	تعتبر سلسلة RadiForce مناسبة للاستخدام في كافة المؤسسات، بما في ذلك البيئات الداخلية وهؤلاء الذين هم على اتصال مباشر بشبكة الإمداد بالطاقة المنخفضة الجهد العامة والتي تقوم بتزويد المباني المستخدمة للأغراض الداخلية.
الانبعاثات التوافقية IEC / EN61000-3-2	الفئة D	
ذبذبات الجهد/انبعاثات الوميض IEC / EN61000-3-3	يتوافق مع	

المناعة الكهرومغناطيسية			
تم اختبار سلسلة RadiForce في مستويات التوافق التالية وفقاً لمتطلبات الاختبار الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية المحددة في IEC / EN60601-1-2. يجب على العميل أو مستخدم سلسلة RadiForce ضمان أنها سوف تُستخدم في مثل هذه البيئة.			
اختبار المناعة	مستوى الاختبار الخاص في بيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية	مستوى التوافق	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
التفريغ الاستاتيكي (ESD) IEC / EN61000-4-2	تفريغ اتصال ± 8 كيلو فولت تفريغ هواء ± 15 كيلو فولت	تفريغ اتصال ± 8 كيلو فولت تفريغ هواء ± 15 كيلو فولت	يجب أن تكون الأرضيات من الخشب، أو الخرسانة أو من بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضيات مغطاة بمادة اصطناعية، فيجب أن تكون الرطوبة النسبية 30% على الأقل.
سريع الزوال كهربي / منقعر IEC / EN61000-4-4	خطوط الطاقة ± 2 كيلو فولت خطوط الدخل / الخرج ± 1 كيلو فولت	خطوط الطاقة ± 2 كيلو فولت خطوط الدخل / الخرج ± 1 كيلو فولت	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.
اندفاع التيار IEC / EN61000-4-5	خط إلى خط ± 1 كيلو فولت خط إلى الأرض ± 2 كيلو فولت	خط إلى خط ± 1 كيلو فولت خط إلى الأرض ± 2 كيلو فولت	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية.
انحدار الجهد، وحالات التعتل القصيرة واختلافات الجهد في خطوط إدخال الإمداد بالطاقة / IEC EN61000-4-11	0% U_T (100% انحدار في U_T) 0.5 دائرة و 1 دائرة 70% U_T (30% انحدار في U_T) 25 دائرة 0% U_T (100% انحدار في U_T) 5 ثوانٍ	0% U_T (100% انحدار في U_T) 0.5 دائرة و 1 دائرة 70% U_T (30% انحدار في U_T) 25 دائرة 0% U_T (100% انحدار في U_T) 5 ثوانٍ	يجب أن تكون جودة مصدر الطاقة الرئيسي بيئة تجارية نموذجية أو صحية. إذا احتاج مستخدم سلسلة RadiForce التشغيل المستمر أثناء عمليات تعطل الوصلات الرئيسية للطاقة، فيوصى بتشغيل سلسلة RadiForce من خلال مصدر إمداد الطاقة اللامتقطعة أو بطارية.
تردد الطاقة المجالات المغناطيسية / IEC EN61000-4-8	30 أمبير/م (50 / 60 هرتز)	30 أمبير/م	ينبغي أن تكون المجالات المغناطيسية لتردد الطاقة عند المستويات المخصصة لموقع نموذجي في بيئة تجارية نموذجية أو صحية. يجب الاحتفاظ بهذا المنتج على بعد 15 سم على الأقل عن مصدر تردد طاقة المجالات المغناطيسية أثناء الاستخدام.

المناعة الكهرومغناطيسية			
تم اختبار سلسلة RadiForce في مستويات التوافق التالية وفقاً لمتطلبات الاختبار الخاصة ببيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية التي تم تعريفها في IEC / EN60601-1-2.			
يجب على عملاء ومستخدمي سلسلة RadiForce التأكد من استخدام سلسلة RadiForce في البيئات التالية:			
اختبار المناعة	مستوى الاختبار الخاص في بيئات مرافق الرعاية الصحية والمهنية	مستوى التوافق	بيئة كهرومغناطيسية - الإرشاد
الاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية IEC / EN61000-4-6	Vrms 3 150 كيلو هرتز - 80 ميغا هرتز	Vrms 3	لا يجب أن يتم استخدام الأجهزة القابلة للحمل أو أجهزة الاتصالات ذات التردد اللاسلكي المحمولة بالقرب من أي جزء لسلسلة RadiForce، بما في ذلك الكابلات، فضلاً عن المسافة الفاصلة الموصى بها والمحسوبة من المعادلة القابلة للتطبيق مع تردد المحول. المسافة الفاصلة الموصى بها المسافة = $1.2 \sqrt{\text{الطاقة}}$
مجال التردد اللاسلكي المشع IEC / EN61000-4-3	Vrms 6 نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات العلمية والطبية والصناعية بين 150 كيلو هرتز و 80 ميغا هرتز V/m 3 80 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز	Vrms 6 30 فولت/م	المسافة = $1.2 \sqrt{\text{الطاقة}}$ ، 80 ميغا هرتز - 800 ميغا هرتز المسافة = $2.3 \sqrt{\text{الطاقة}}$ ، 800 ميغا هرتز - 2.7 جيجا هرتز حيث يمثل الرمز "P" الحد الأقصى لتقييم طاقة الإخراج الخاصة بالمحول بالوات (W) وفقاً لمصنع المحول والرمز "d" هو المسافة الفاصلة الموصى بها بالمتر (m). قوى المجال من محولات التردد اللاسلكي الثابتة، كما هو محدد من خلال استطلاع الموقع الكهرومغناطيسي (a)، يجب أن يكون أقل من مستوى الامتثال في كل نطاق تردد (b). قد يحدث تداخل بالقرب من الأجهزة الموجودة بها علامة الرمز التالي.
ملاحظة 1	U _T هو الجهد الكهربائي لوصلات التيار المتردد قبل تطبيق مستوى الاختبار.		
ملاحظة 2	عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، يتوافق نطاق التردد الأعلى.		
ملاحظة 3	قد لا يتم تطبيق التوجيهات الإرشادية المتعلقة بالاضطرابات التي تم إجراؤها والناجمة عن مجالات الترددات اللاسلكية أو مجالات التردد اللاسلكي المشع في كافة الحالات. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.		
ملاحظة 4	إن نطاق الترددات المفتوح للتطبيقات العلمية والطبية والصناعية بين 150 كيلو هرتز و 80 ميغا هرتز هي من 6.765 ميغا هرتز إلى 6.795 ميغا هرتز، من 13.553 ميغا هرتز إلى 13.567 ميغا هرتز، من 26.957 ميغا هرتز إلى 27.283 ميغا هرتز، ومن 40.66 ميغا هرتز إلى 40.70 ميغا هرتز.		
(a)	لا يمكن التنبؤ بقوى المجال من المحولات الثابتة، على سبيل المثال المحطات الرئيسية للهواتف اللاسلكية (الخلوية/اللاسلكية) واللاسلكي المحمول الأرضي، واللاسلكي الخاص بالهواة، وإذاعات الراديو AM و FM وإذاعة التلفزيون نظرياً بدقة. لتقييم البيئة الكهرومغناطيسية بسبب محولات التردد اللاسلكي الثابتة، فيجب وضع استطلاع الموقع الكهرومغناطيسي في الاعتبار. إذا تجاوزت قوة المجال التي تمت قياسها في الموقع الذي يتم فيه استخدام سلسلة RadiForce مستوى امتثال التردد اللاسلكي المعمول به أعلاه، فيجب ملاحظة سلسلة RadiForce للتحقق من التشغيل الطبيعي. إذا تمت ملاحظة أداء غير طبيعي، فقد يلزم الأمر وجود معايير إضافية، على سبيل المثال إعادة التوجيه أو إعادة وضع سلسلة RadiForce.		
(b)	فوق نطاق التردد 80 MHz to 150 kHz، يجب أن تكون قوى المجال أقل من 3 فولت/متر.		

المسافات الفاصلة الموصى بها بين الأجهزة المحمولة أو أجهزة اتصال التردد اللاسلكي المحمولة وسلسلة RadiForce

تم تصميم سلسلة RadiForce للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد اللاسلكي. يمكن للتعديل أو مستخدم سلسلة RadiForce المساعدة في منع التداخل الكهرومغناطيسي من خلال الحفاظ على الحد الأدنى للمسافة بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) وسلسلة RadiForce. لقد تم تأكيد المناعة للمجالات القريبة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية ذات التردد اللاسلكي:

مستوى التوافق (فولت/م)	مستوى اختبار IEC / EN60601 (فولت/م)	الحد الأدنى للمسافة الفاصلة (م)	الحد الأقصى للطاقة (وات)	التعديل (b)	الخدمة (a)	عرض النطاق (ميغا هرتز)	اختبار التردد (ميغا هرتز)
27	27	0.3	1.8	نابض التعديل (b) 18 هرتز	TETRA 400	390 - 380	385
28	28	0.3	2	FM الانحراف ± 5 كيلو هرتز جيب الزاوية 1 كيلو هرتز	'GMRS 460 'FRS 460	470 - 430	450
9	9	0.3	0.2	نابض التعديل (b) 217 هرتز	نطاق 13، 17 LTE	787 - 704	710 745 780
28	28	0.3	2	نابض التعديل (b) 18 هرتز	'GSM 800 / 900 'TETRA 800 'iDEN 820 'CDMA 850 نطاق 5 LTE	960 - 800	810 870 930
28	28	0.3	2	نابض التعديل (b) 217 هرتز	'GSM 1800 'CDMA 1900 'GSM 1900 'DECT نطاق 1، 3، 4، '25 UMTS	1990 - 1700	1720 1845 1970
28	28	0.3	2	نابض التعديل (b) 217 هرتز	'Bluetooth 'WLAN 'b/g/n 802.11 'RFID 2450 نطاق 7 LTE	2570 - 2400	2450
9	9	0.3	0.2	نابض التعديل (b) 217 هرتز	WLAN 802.11 a/n	5800 - 5100	5240 5500 5785

(a) للحصول على بعض الخدمات، تم إرفاق ترددات الوصلة الصاعدة فقط.

(b) تم تعديل الناقل باستخدام 50% من إشارة الموجة المربعة الخاصة بدورة التشغيل.

تم تصميم سلسلة RadiForce للاستخدام في بيئة كهرومغناطيسية والتي يتم فيها التحكم في اضطرابات التردد اللاسلكي. للأجهزة المحمولة الأخرى وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات)، يكون الحد الأدنى للمسافة بين الأجهزة المحمولة وأجهزة اتصالات التردد اللاسلكي المحمولة (المحولات) وسلسلة RadiForce الموصى بها أدناه، وفقاً للحد الأقصى لطاقة المخرج لأجهزة الاتصالات.

المسافة الفاصلة وفقاً لتردد المحول (م)			الحد الأقصى لطاقة المخرج التي تم تقييمها (وات)
800 ميغا هرتز إلى 2.7 جيجا هرتز المسافة = $2.3 \sqrt{\text{الطاقة}}$	80 ميغا هرتز إلى 800 ميغا هرتز المسافة = $1.2 \sqrt{\text{الطاقة}}$	150 كيلو هرتز إلى 80 ميغا هرتز المسافة = $1.2 \sqrt{\text{الطاقة}}$	
0.23	0.12	0.12	0.01
0.73	0.38	0.38	0.1
2.3	1.2	1.2	1
7.3	3.8	3.8	10
23	12	12	100

بالنسبة للمحولات التي تم تقييمها عند الحد الأقصى لطاقة المخرج والتي لم يتم سردها أعلاه، فيمكن تقدير المسافة الفاصلة الموصى بها "d" بالمتر (m) باستخدام المعادلة المعمول بها لتردد المحول، "P" هو الحد الأقصى لتقييم طاقة المخرج للمحول بالوات (W) وفقاً لمصنع المحول.

ملاحظة 1 عند 80 ميغا هرتز و 800 ميغا هرتز، تتوافق المسافة الفاصلة لنطاق التردد الأعلى.

ملاحظة 2 قد لا تنطبق هذه الإرشادات في كافة المواقع. يتأثر التولد الكهرومغناطيسي بالامتصاص والانعكاس من التركيبات والأشياء والأشخاص.



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan

艺卓显像技术(苏州)有限公司

中国苏州市苏州工业园区展业路 8 号中新科技工业坊 5B

EC REP

EIZO GmbH

Carl-Benz-Straße 3, 76761 Rülzheim, Germany



03V24933F1
IFU-RX850