


# FlexScan® EV2023W/ EV2303W

컬러 LCD 모니터  
설치 가이드

## 중요

안전과 효과적인 사용을 위해 PRECAUTIONS(주의사항), 본 설치 가이드 및 CD-ROM에 저장된 사용설명서를 꼭 읽으십시오.



모니터

전원 코드

FD-C39  
디지털 신호 케이블

MD-C87  
아날로그 신호 케이블

스테레오 미니 단자 케이블

PRECAUTIONS (주의사항)    Setup Guide (설치 가이드)

EIZO LCD Utility Disk

LIMITED WARRANTY (제한 보증서)    Recycling Information (재활용 정보)

설치 나사    스탠드 받침대 \*TriStand

EV2023W 1600×900  
EV2303W 1920×1080

VESA 표준에 호환되는 그래픽 보드가 필요합니다.

디지털 연결    FD-C39

아날로그 연결    MD-C87

오디오 출력

또는

1

2

3

4

5

6

7

EIZO LCD Utility Disk에 자세한 정보가 포함되어 있습니다.

# 화상이 표시되지 않는 문제

다음의 해결 방법을 이행한 후에도 모니터에 화상이 표시되지 않으면 대리점에 문의하십시오.

문제	원인 및 해결 방법
화상이 표시되지 않음	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 표시등이 켜지지 않습니다.</li> <li>전원 표시등이 파란색으로 켜집니다.</li> <li>전원 표시등이 주황색으로 켜집니다.</li> </ul>
메시지가 표시됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>아무런 신호도 입력되지 않았을 때 이 메시지가 표시됩니다.                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Signal Check</b></p> <p style="text-align: center;">D-SUB</p> <p style="text-align: center;">No Signal</p> <p style="text-align: center;">아날로그 신호 입력 시</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Signal Check</b></p> <p style="text-align: center;">DVI</p> <p style="text-align: center;">No Signal</p> <p style="text-align: center;">디지털 신호 입력 시</p> </div> </li> <li>입력 신호가 지정된 주파수 범위를 벗어난다는 메시지가 표시됩니다. (이러한 신호 주파수는 빨간색으로 표시됩니다.)                     <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Signal Error</b></p> <p style="text-align: center;">DVI Digital</p> <p style="text-align: center;">fD: 162.8MHz</p> <p style="text-align: center;">fH: 75.4kHz</p> <p style="text-align: center;">fV: 60.4Hz</p> </div> </li> </ul>

## Auto EcoView


주변 밝기에 따라 화면 밝기가 자동으로 조정됩니다.

## EcoView Sense


사람이 모니터에서 멀어지면 절전 모드로 자동으로 바뀝니다.

## EcoView Index

모니터 밝기에 따른 전력 소비율을 보여줍니다.




## Tips



\*FlexStand

## 밝기 및 음량 조절



**Hinweise zur Auswahl des richtigen Schwenkarms für Ihren Monitor**  
 Dieser Monitor ist für Bildschirmarbeitsplätze vorgesehen. Wenn nicht der zum Standardzubehör gehörige Schwenkarm verwendet wird, muss statt dessen ein geeigneter anderer Schwenkarm installiert werden. Bei der Auswahl des Schwenkarms sind die nachstehenden Hinweise zu berücksichtigen:

Der Standfuß muß den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- Der Standfuß muß eine ausreichende mechanische Stabilität zur Aufnahme des Gewichtes vom Bildschirmgerät und des spezifizierten Zubehörs besitzen. Das Gewicht des Bildschirmgerätes und des Zubehörs sind in der zugehörigen Bedienungsanleitung angegeben.
- Die Befestigung des Standfußes muß derart erfolgen, daß die oberste Zeile der Bildschirmanzeige nicht höher als die Augenhöhe eines Benutzers in sitzender Position ist.
- Im Fall eines stehenden Benutzers muß die Befestigung des Bildschirmgerätes derart erfolgen, daß die Höhe der Bildschirmmitte über dem Boden zwischen 135 - 150 cm beträgt.
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirmgerätes besitzen (max. vorwärts: 5°, min. nach hinten ≥ 5°).
- Der Standfuß muß die Möglichkeit zur Drehung des Bildschirmgerätes besitzen (max. ±180°). Der maximale Kraftaufwand dafür muß weniger als 100 N betragen.
- Der Standfuß muß in der Stellung verharren, in die er manuell bewegt wurde.
- Der Glanzgrad des Standfußes muß weniger als 20 Glanzeinheiten betragen (seidenmatt).
- Der Standfuß mit Bildschirmgerät muß bei einer Neigung von bis zu 10° aus der normalen aufrechten Position kippstabil sein.

**Hinweis zur Ergonomie :**  
 Dieser Monitor erfüllt die Anforderungen an die Ergonomie nach EK1-ITB2000 mit dem Videosignal, 1600 x 900 (EV2023W)/1920 x 1080 (EV2303W), Digital Eingang und mindestens 60,0 Hz Bildwiederholfrequenz, non interlaced. Weiterhin wird aus ergonomischen Gründen empfohlen, die Grundfarbe Blau nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Erkennbarkeit, Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast.)  
 Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Equalizers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und damit auch den Schalldruckpegel.

„Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV:  
 Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäss EN ISO 7779“

[Begrenzung des maximalen Schalldruckpegels am Ohr]  
 Bildschirmgeräte: Größte Ausgangsspannung 150 mV

**EIZO NANO CORPORATION**  
 153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan  
 Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

**EIZO EUROPE AB**  
 Lovangsvägen 14 194 61, Upplands Väsby, Sweden  
 Phone: +46 8 594 105 00 Fax: +46 8 590 91 575

3rd Edition-January, 2010  
 03V22618C1  
 (U.M-SUEV2023W)

<http://www.eizo.com>